



Organicoat

⚠ UTILIZE LUVAS E ÓCULOS

kit TESTE SANITIZANTE E pH



Indicador
Sanitizante 23ml



pH 23ml



Célula comparadora

Instruções de uso:



1 Mergulhe



Indicador
Sanitizante

2 Adicione



Indicador
pH

3 Adicione



4 Tampe e Agite



5 Compare

Observação:

- Não retornar água analisada para a piscina
- Para melhor visualização das cores recomendamos luz natural
- Conserve o kit em lugar fresco, ao abrigo da luz solar direta
- Não inverta as tampas, substituindo os frascos a cada 6 meses